



**LEGINSTRUCTIES  
WOVEN**

## 2 METER BREED

### Controle ondergrond

Controleer altijd of er sprake is van een blijvend droge, scheurvrije, schone, trek- en drukvaste, vlakke vloer.

### Opslag

Zorg ervoor dat het materiaal te allen tijden op een vlakke ondergrond ligt. Wanneer het materiaal niet vlak wordt opgeslagen zal dit tot problemen kunnen leiden bij de verwerking.

### Voorkom kleurverschillen

Per ruimte mag alleen materiaal worden verwerkt uit dezelfde productiebatch. Legrichting indien mogelijk naar het lichtbron. Let op de gelijke richting van de pijlen op de rugzijde van de vloerbedekking.

### De controle van het te verwerken materiaal

De vloerbedekking wordt voor het verlaten van de fabriek aan een zorgvuldige controle onderworpen, waardoor een hoge kwaliteitsstandaard kan worden gegarandeerd. Evenwel het 100% uitsluiten van gebreken kunnen wij niet waarborgen. Controleert u daarom te allen tijden voor de verwerking het materiaal op zichtbare gebreken.

### Acclimatiseren **BELANGRIJK**

Het aanpassen van het materiaal aan de klimaatomstandigheden is zeer belangrijk. Om het materiaal voldoende de gelegenheid te bieden zich te ontspannen, moeten de banen ontspannen in de ruimte gelegd worden. De ideale verwerkingstemperatuur ligt bij ca.18°C, de luchtvochtigheidsgraad mag niet hoger zijn dan 70%. Het materiaal past zich namelijk aan, aan de temperatuur van de ruimte waarin moet worden gewerkt. Direct zonlicht moet, zeker tot op het moment dat de lijm volledig is afgebonden, vermeden worden. Als het materiaal wordt verwerkt op een MDF of andere zwevende houten ondervloer (b.v. Jumpax) dan dient deze minimaal 24 uur van tevoren te zijn gelegd.

### De verwerking

Op maat gesneden banen laten uitliggen. Banen uitleggen met een overlap van minimaal 4 cm afhankelijk van het design.

Naden dubbel doorsnijden met een stalenrij en een rechtmes, aan de muurzijde snijden met een haakmes. Wij adviseren u de volgende lijm te gebruiken: Eurocol 640 Eurostar, Unipro 2000S of een vergelijkbaar product. De lijm dient toegepast te worden volgens advies van de lijmproducent. Bij de entree en in ruimten waar de te verwachte temperatuur en/of de hoeveelheid vocht hoger is, adviseren wij een polyurethaan lijm (vochten temperatuurbestendig). De lijm aanbrengen met de voorgeschreven vertanding: A-2. De vloerbedekking in de natte lijm plaatsen, opentijd van de aangebrachte lijm is 15 tot 20 minuten, afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Verdeler voor verwijderen van eventuele luchtblazen. Walsen om goede hechting te verkrijgen en lucht te verwijderen.

### Naden aflijmen

Naad afplakken met een brede tape. Aandrukken met een smalle rubber roller. Door de tape snijden, volg met het rechte mes de naad. Koudlijm inbrengen op de snede en even laten indrogen. Daarna de tape verwijderen.

### Vloerverwarming

Therdex PVC vloeren kunnen worden aangebracht op een vloer met vloerverwarming, tot 27°C. Zorg ervoor, dat voor het aanbrengen van de vloerbedekking en voorliggende handelingen de vloerverwarming minstens 24 uur van tevoren wordt uitgeschakeld. Minstens 24 uur na het plaatsen van de vloerbedekking kan de watertemperatuur in stappen van 5°C per dag weer worden opgestart. Houdt u rekening met de klimatologische omstandigheden en de temperatuur in de verwerkingsruimte. De voorschriften zijn gebaseerd op gemiddelde omstandigheden. Er is een optimale kleefkracht bereikt als de lijm ca. 80 % van het oppervlak van de onderzijde van de vloerbedekking heeft geraakt. Gebruik nooit geen oplosmiddelen voor het verwijderen van lijmvlakken. Lijmvlakken direct met een vochtige doek verwijderen. In geval van gedroogde lijmvlakken deze verwijderen met water en zeep, desnoods met behulp van een vliegensponsje.

Neem voor meer informatie contact op met onze binnendienst.



Therdex PVC vloeren | Sasdijk 14 | 8281 BM Genemuiden  
+31 (0)38 385 7373 | [info@therdex.nl](mailto:info@therdex.nl) | [www.therdex.nl](http://www.therdex.nl)